



GPSMAP 620:
De viste forbindelser er
til NMEA Port 1

Setup for GPSMAP 620:
Menu OPSÆTNING – KOMMUNIKATION – NMEA PORT 1
Vælg NMEA-standard

Data for DYBDE og TEMPERATUR sendes til GPSMAP 620
Aktuel POSITION sendes fra GPSMAP 620 til MT-500

MT-500 findes også i en udgave med AIS-modtager. Hvis AIS-information skal sendes til GPSMAP 620, skal GPSMAP 620 og MT500 forbindes via NMEA Port 2, således at der kan sendes POSITION til MT-500 den ene vej og AIS-data til kortplotteren den anden vej.

VHF – GPS KORTPLOTTER – EKKOLOD NMEA 0183 NETVÆRK

Dato: 2011-04-28 Peter Frederiksen